

Vid problem med med Delight-batteri

Orsak

Orsaken till att batteriet har satts i standbyläge beror på överspänningsskyddet i batteriets BMS (Battery Management System) har utlöst.

För **vissa** batterier, när batteriet är 100% laddat och du sätter på displayen, blir den ögonblickliga strömmen för stor. Då tror BMS:en felaktigt att där finns ett problem med för mycket ström från batteriet. Batteriet slår då ifrån en stund för att skydda mot överspänning.



Åtgärd att vidta

1. Dra ut batteriet.
2. Stäng av batteriets strömbrytare och vänta en stund (ca 30sek). (1)
3. Slå sedan på det igen. (1)
4. Tryck på batteristatus knappen och se så att batteridioden lyser.
5. Sätt i batteriet i hållaren igen.

Om detta inte skulle fungera så finns det ytterliggare en sak man kan göra för att nollställa batteriet:

1. Dra ut batteriet.
2. Stäng av batteriets strömbrytare och vänta en stund (ca 30sek). (1)
3. Koppla in laddaren för att aktivera batteriladdningen och aktivera batteriet.
4. Slå sedan på det igen. (1)
5. Tryck på batteristatus knappen och se så att batteridioden lyser.
6. Sätt i batteriet i hållaren igen.

